



Nachpolieren mit Pflegeöl von WOCA



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der [ecomconsult gbr.](http://ecomconsult.de)

ecomconsult

Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomconsult.de

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0046

Anwendungsfälle:

Das Nachpolieren mit Pflegeöl von WOCA empfiehlt sich für alle Holzböden die entweder werkseitig oxidativ oder nach der Verlegung mit Öl grundbehandelt wurden. WOCA Pflegeöl kann sowohl von Hand als auch mit Maschine aufgetragen und verarbeitet werden.

WOCA Pflegeöl wird zur Erstpflege und Renovierung von Holzoberflächen eingesetzt, die mit natürlich härtendem Öl behandelt sind. Es macht vorhandene Ötoberflächen besonders strapazierfähig, angegriffene Ötoberflächen bekommen wieder Tiefe und Leuchtkraft.

Handwerklich geölte Oberflächen werden durch eine Politur mit WOCA Pflegeöl besonders hochwertig und strapazierfähig. Werkseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Kanten- und Fugenschutz. Pflegeöl wird von Fertigparkettherstellern als Erstbehandlung empfohlen. Mit Pflegeöl lassen sich auch ölige, wachsartige und klebrige Anhaftungen effektiv und schonend anlösen und entfernen.

Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

Benötigtes Werkzeug / Material:

→ WOCA Pflegeöl natur oder weiß

- 1 Liter reicht typisch für:
 - handwerklich geölter Boden: 50–60 m²
 - nach Intensivreinigung: 40 m²
 - vorgeöltes Fertigparkett: 40–50 m²
 - wohnfertiges Fertigparkett: 80–100 m²

→ WOCA Intensivreiniger
→ Einscheibenmaschine oder Padhalter
→ passende weiße Polierpads



WOCA Intensivreiniger
Intensiver Reiniger besonders vor Renovierungen einzusetzen



Tellermaschine
Für eine schnelle Verarbeitung und ein gleichmäßiges Ergebnis auch bei großen Flächen.



WOCA Pflegeöl
Für die Erstpflege und Renovierung von Holzoberflächen, die mit natürlich härtendem Öl behandelt sind.

Schritt für Schritt Anleitung

Vorbereitung

Vor der Ölbehandlung reinigen Sie den Holzboden mit WOCA Intensivreiniger (Verhältnis 1:40). Im Anschluss muss der Boden völlig abtrocknen – am besten über Nacht.

Ölen

Tragen Sie WOCA Pflegeöl schnapsglasweise auf. Anschließend wird das Öl mit der Einscheibenmaschine bzw. einem Padhalter und passendem Polierpad eingearbeitet. Im Anschluß polieren Sie Ihren Holzboden mit einem weissen Polierpad bis das Holz gesättigt ist. Überschüssiges Öl nehmen sie mit einem Baumwollappen auf. Legen Sie dazu den Lappen unter das Pad und polieren die Oberfläche bis diese trocken ist.

Trocknen

Wurde der Holzboden mit der Einscheibenmaschine poliert ist das Öl bereits nach 4 Std. vorgehärtet. Ist das Pflegeöl von Hand eingearbeitet worden, dauert es 24 Stunden bis der Boden schonend wieder betreten werden darf.

Bis zum vollständigen Aushärten nach 1 bis 3 Tagen sollten Sie sie Laufflächen mit Pappe auslegen und die Oberfläche vor Feuchtigkeit schützen.

TIPP: klebrige Anhaftungen entfernen

Wenn man statt einem Polierpad ein Schleifpad (schwedenrot) oder Reinigungspad (schwarz) verwendet und mit mehr Öl arbeitet, lassen sich klebrige Anhaftungen wie z.B. Öl- oder Klebstoffreste und Verschmutzungen rückstandslos von geölte Oberflächen entfernen ohne die Holzoberfläche zu beschädigen.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.